

LOCALIZAÇÃO DE AVARIAS

Problemas e soluções

NOTA

Desligue imediatamente as unidades (interna e externa) no caso das situações descritas a seguir.

Avaria:

- 1 - O LED indicador de funcionamento (**ligado**), ou outros LEDs, piscam rapidamente (5 vezes por segundo) desligando e religando a unidade.
- 2 - O fusível desliga ou o interruptor automático dispara com frequência.
- 3 - Objetos ou água entraram no aparelho.
- 4 - O controle remoto não funciona, ou funciona de maneira incorreta.

AVARIAS	CAUSAS	SOLUÇÕES
A unidade não liga ou não inicia.	● Falta de alimentação elétrica.	■ Espere o reestabelecimento da alimentação elétrica.
	● Unidade desligada.	■ Verifique se o disjuntor está ligado ou se o cabo elétrico está conectado à tomada (caso este seja utilizado).
	● Fusível queimado.	■ Substitua o fusível queimado.
	● Pilhas do controle remoto descarregadas.	■ Substitua as pilhas gastas.
	● Horário no timer configurado errado.	■ Esperar ou apagar a configuração do timer.
A unidade não resfria o ambiente de maneira adequada.	● Configuração inadequada da temperatura.	■ Configure corretamente a temperatura desejada.
	● Filtro de ar obstruído.	■ Limpe o filtro de ar.
	● Portas e janelas abertas.	■ Feche as portas e janelas.
	● Bocal de entrada de ar ou o bocal de saída da unidade interna/externa estão obstruídos.	■ Elimine as obstruções e reinicie o funcionamento da unidade.
	● A proteção do compressor está ativa durante 3 minutos.	■ Aguarde.

Se alguma destas avarias persistir, contate o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) Midea.

MAXIFLEX

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente

3003 1005 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 1005 (demais localidades)

www.mideadobrasil.com.br/pt/faleconosco

ATENÇÃO



Não tente reparar o aparelho (unidade interna e/ou externa). Entre em contato com o **SAC Midea** para saber como proceder em casos de manutenção.