

Mini-Split

| Código de erro | Tipo de problema de funcionamento | Recomendação |
|----------------|---|---|
| E5 | Proteção contra sobrecorrente CA | Reinicie a unidade. Se o erro não for eliminado, entre em contato com o revendedor. |
| E8/H4 | Proteção contra alta temperatura | |
| H6 | Erro do motor do ventilador interno | |
| C5 | Proteção contra mau funcionamento da tampa do conector | Entre em contato com o revendedor |
| F1 | Circuito aberto ou curto-circuito do sensor de ambiente interno | |
| F2 | Circuito aberto ou curto-circuito do sensor de tubo interno | |

Split

| Códigos de erro | Deteção de falhas |
|-----------------|---|
| U8 | Pode-se eliminar com o religamento da unidade. Se não for removido, entre em contato com o seu fornecedor de serviços |
| H6 | Pode-se eliminar com o religamento da unidade. Se não for removido, entre em contato com o seu fornecedor de serviços |
| E8 | Pode-se eliminar com o religamento da unidade. Se não for removido, entre em contato com o seu fornecedor de serviços |
| C5 | Contatar o seu provedor qualificado de serviço |
| F0 | Contatar o seu provedor qualificado de serviço |
| F1 | Contatar o seu provedor qualificado de |

| | |
|----|--|
| | serviço |
| F2 | Contatar o seu provedor qualificado de serviço |