

F6 Falha na alimentação do ventilador da unidade interna. (Unidade Evaporador)

F7 Falha no sensor de temperatura ambiente

F8 Falha no sensor da serpentina - unidade evaporadora

F9 Falha no sensor da serpentina - unidade externa (unidade condensadora)

E6 Falha de Comunicação