

Código de Erro Ar-Condicionado Electrolux

As informações constam no manual do ar-condicionado e na página de “Guias e Manuais” da Electrolux.

Se o painel LED OPER do seu ar condicionado Electrolux está piscando, é necessário realizar uma avaliação técnica.

Se o indicador do timer do seu ar condicionado Electrolux está piscando, pode ser que haja uma falha no sensor de temperatura da unidade e é necessário realizar uma avaliação técnica.

Código de Erro	Problema	Procedimento de Reparo
C5		Necessário realizar uma avaliação técnica.
E0	Não identifica a temperatura ambiente.	<ol style="list-style-type: none">1. Desligue e ligue o produto da energia.2. Persistindo o Erro, o produto poderá funcionar apenas na Função Ventilar(o compressor nunca ligará).3. Persistindo o erro, chame a Assistência Técnica.
E1	Não identifica a temperatura do sensor de Temperatura interno.	<ol style="list-style-type: none">1. Desligue e ligue o produto da energia.2. Persistindo o Erro, o produto poderá funcionar apenas na Função Ventilar(o compressor nunca ligará).3. Persistindo o erro, chame a Assistência Técnica.
E2	Mal funcionamento do Motoventilador da unidade interna.	<ol style="list-style-type: none">1. Desligue e ligue o produto da energia.2. Persistindo o erro, o produto não irá funcionar.3. Persistindo o erro, chame a Assistência Técnica.

E3	Comunicação no display	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desligue e ligue o produto da energia. 2. Persistindo o erro, o produto não receberá comandos pelo controle remoto nem exibirá as funções no display. 3. O produto poderá ser ligado ou desligado utilizando o botão AUTO localizado na unidade interna. 4. Persistindo o erro, chame a Assistência Técnica
E4	Falha de tensão.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desligue e ligue o produto. 2. Certifique de que o produto esteja alimentado corretamente com a tensão de 220V/60Hz. 3. Persistindo o erro, o produto não irá funcionar. 4. Persistindo o erro, chame a Assistência Técnica.
E5	Ativação de proteção contra sobrecarga	Necessário realizar uma avaliação técnica.
E6		Necessário realizar uma avaliação técnica.
E7		Necessário realizar uma avaliação técnica.
E8		Necessário realizar uma avaliação técnica.
E9		Necessário realizar uma avaliação técnica.
F1	Falha no sensor de temperatura.	Necessário realizar uma avaliação técnica.

F2	Falha no sensor de temperatura do evaporador.	Necessário realizar uma avaliação técnica.
H6	Intermitência no motor ventilador da unidade interna	Necessário realizar uma avaliação técnica.
U8	falha no funcionamento da placa de potência.	Necessário realizar uma avaliação técnica.